

TABLEROS CONTRAINCENDIO



COMPONENTES:

| | | |
|---|-----------------|---------|
| 01 GABINETE METALICO CON PINTURA ELECTROSTICA | COLOR ROJO | |
| 01 INTERRUPTOR TERM. CAJA MOLDEADA PRINCIPAL | | LS |
| 01 INTERRUPTOR TERM. 2 X 10 CIRC. DE CONTROL. | | LS |
| 02 CONTACTORES CATEGORIA AC3 - TRIANGULO | BOMBA PRINCIPAL | LS |
| 01 RELE TERMICO REGULABLE CONTRA SOBRE CARGA | BOMBA PRINCIPAL | LS |
| 01 CONTACTORES CATEGORIA AC3 - ESTRELLA | BOMBA PRINCIPAL | LS |
| 02 SELECTORES DE CONMUTACION MAN 0 AUT. | | SALTZER |
| 01 GUARDA MOTOR REGULABLE DE PROTECCION | BOMBA JOCKEY | LS |
| 01 CONTACTORES CATEGORIA AC3 | BOMBA JOCKEY | LS |
| 07 BORNERA DE CONTROL AUTOMATICO Y BAJO NIVEL. | | LS |
| PILOTOS INDICADORES DE: FUNCIONAMIENTO, SOBRE CARGA, BAJO NIVEL Y TABLERO ENERGIZADO. | | |

BCI10HP BJ3HP → BCI 10HP=Potencia Bomba Principal, BJ3HP = Potencia Bomba Jockey.

| MODELO | AMP MAX | AMP. DE SOFT STARTER. |
|-----------------|----------------|------------------------------|
| BCI10HP BJ3HP | 32AMP | 32 AMP |
| BCI12.5HP BJ3HP | 38AMP | 38 AMP |
| BCI15HP BJ3HP | 47AMP | 45 AMP |
| BCI20HP BJ3HP | 64AMP | 63 AMP |
| BCI25HP BJ3HP | 80AMP | 72 AMP |
| BCI30HP BJ3HP | 100AMP | 80 AMP |
| BCI40HP BJ4HP | 130AMP | 106AMP |
| BCI50HP BJ4HP | 160AMP | |
| BCI60HP BJ4HP | 185AMP | |
| BCI75HP BJ4HP | 210AMP | |